

SCHEMA DI RIFERIMENTO installazione contenitori seminterrati be-low

Istruzioni per una posa ottimale

1. scavare 150 cm in profondità;
2. compattare bene il fondo;
3. lasciare 80 cm tra un contenitore e l'altro
4. utilizzare ghiaia 0/16 e-o 0/32
5. posare ca 40 cm di ghiaia e pressare
6. posare altri 40 cm di ghiaia e pressare
7. continuare così per circa 120 - 130 cm
8. completare con uno strato di sabbia fine fino a livello strada e pressare;
9. pavimentare.

